



## MERCEDES-BENZ SPARTER 214 CDI KOMPAKT SELBSTFAHRERUMBAU MIT SPACE DRIVE, KASSETTENLIFT, 4-WEGE-JOYSTICK, SPRACHSTEUERUNG & VIELEM MEHR

Der Mercedes-Benz Sprinter bietet viel Platz und ist ein sehr vielseitig nutzbares Fahrzeug. Dank des **4-Wege Space-Drive Joysticks** kann man das Fahrzeug beschleunigen, abbremsen und lenken - **alles mit nur einer Hand**. Die Digitaltechnik ermöglicht, mit nur sehr geringer Muskelkraft und starken motorischen Einschränkungen, das Fahrzeug sicher zu steuern.

Über den **seitlichen Lift**, der unter dem Fahrzeug verbaut ist, gelangt man auch mit schweren Elektrorollstühlen ganz einfach per Knopfdruck ins Fahrzeug. Dank der **Bodenbegradigung für die Fahrer- und Beifahrerseite**, fährt man direkt mit dem Rollstuhl im Fahrzeug an die richtige Position. Einfach mit dem Rollstuhl hinter das Lenkrad fahren. Die **Dockingstation am Boden** sichert den dazu passenden Rollstuhl, wodurch keine weitere Rollstuhlsicherung mehr nötig ist, einfach drüber fahren und einrasten.

Ein weiteres Highlight ist die **integrierte Sprachsteuerung** mit der Sie bis zu 100 Sprachbefehle geben können. Motor starten, Scheibenwischer, Licht, Blinker oder die elektronische Sonnenblende etc. sind Beispiele für sogenannte Sekundärfunktionen, die über die Sprache bedient werden können.

# UMBAUTEN IM DETAIL

## SELBSTSTÄNDIG AUTOFAHREN DANK DRIVE-BY-WIRE TECHNOLOGIE UND WEITEREN HIGHLIGHTS



### MULTIFUNKTIONALITÄT

Ein weiteres Highlight ist die integrierte **Sprachsteuerung** mit der Sie bis zu 100 Sprachbefehle geben können.

Motor starten, Scheibenwischer, Licht, Blinker oder die **elektronische Sonnenblende** etc. sind Beispiele für sogenannte Sekundärfunktionen, die über die Sprache bedient werden können.

Die **schnelle Sitzkonsole** ist ein mit wenigen Handgriffen umsetzbarer Autositz, der wahlweise an der Fahrer- oder Beifahrerposition platziert wird. Somit ist ein Fahrerwechsel jederzeit möglich.

Sollten Fußgänger das Fahrzeug fahren wollen, lässt sich das **Space Drive System** ebenfalls mit wenigen Handgriffen einfach deaktivieren.

Die **Pedalsperre** zieht man einfach heraus und das Fahrzeug ist wieder mit den serienmäßigen Bedienelementen zu steuern.



- Bodenbegradigung Fahrer- und Beifahrerbereich
- Schnelle Sitzkonsole
- Multifunktions-Systemboden mit Alu-Rasterschienen hinter Fahrer-/Beifahrerbereich
- Unterflurkassettenlift mit 320kg Hubkraft
- Park-Control
- Vorbereitung für Dockingstation

- Space-Drive mit 4-Wege Lenk-/ Gas-Bremsjoystick
- Standheizung
- Pedalsperre
- Sprachsteuerung für Sekundärfunktionen
- Elektrische Sonnenblende
- Elektrische Schiebetüre rechts