



FORD TOURNEO CUSTOM BEIFAHRERUMBAU MIT SEITLICHEM K70 - KASSETTENLIFT



Dieser behindertengerechte Ford Tourneo Custom Beifahrerumbau ist ausgestattet mit einem seitlichem Kassettenlift, einem Multiplexboden und einem 4-Punkt-Halterungssystem zur Personen- und Rollstuhlsicherung. Der Kassettenlift ist besonders niedrig mit einer Höhe von nur 70 mm. Das bedeutet ein deutliches Plus an Bodenfreiheit. Gesteuert wird der Lift ganz leicht per Fernbedienung. Der Multiplexboden ist enorm robust, pflegeleicht und langlebig. Optisch ist er perfekt an den Fahrzeuginnenraum angepasst.

In dieser Ausführung bietet der Ford Tourneo Custom Platz für insgesamt bis zu 5 Personen plus einer im Rollstuhl sitzenden Person.

Sie haben Fragen zu einem Fahrzeugumbau als Selbstfahrer oder Beifahrer - dann zögern Sie nicht! Unsere Fachberater stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

UMBAUTEN IM DETAIL

GERINGE LIFTHÖHE SORGT FÜR MEHR BODENFREIHEIT



KASSETTENLIFT

Der seitliche K70 - Kassettenlift ist ganz einfach per Funkfernbedienung zu steuern. Ein Tastendruck genügt und Sie werden bequem und sicher ins Fahrzeug hinein- oder wieder herausgehoben.

Der Kassettenlift verschwindet ganz unter dem Fahrzeug und der Innenraum bleibt optisch unberührt. Möglicher Schmutz und Feuchtigkeit verbleiben draußen.

Die enorm geringe Höhe des Kassettenliftes von nur 70 mm sorgt für deutlich mehr Bodenfreiheit.



Der Multiplexboden ist besonders pflegeleicht, langlebig und ist optisch perfekt ins Fahrzeug integriert.



OPTIMALE ROLLSTUHL- & PERSONENSICHERUNG

In diesem Fahrzeug ist ein Multiplexboden verbaut worden. Dieser bietet die Möglichkeit sogenannte Retraktoren mit nur wenigen Handgriffen am Fahrzeugboden festzuverankern. Die Halterungsgurte werden am festen Rahmen des Rollstuhls befestigt und anschließend fest verzurrt.

Das Gurtsystem ist in unterschiedlichen Ausfertigungen erhältlich, beispielsweise mit Schlaufen oder mit Haken, je nach Wunsch und Bedarf des Kunden.



Die Personensicherung erfolgt über den zusätzlich eingebauten Schulterschräggurt und einem passenden Beckengurt. Zur vorschriftsmäßigen und vor allem sicheren Beförderung einer im Rollstuhl sitzenden Person sind diese Sicherungsgurte zwingend erforderlich.

Das Anlegen der Gurte nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und ist ganz leicht durchzuführen. Anschließend steht einer entspannten und sicheren Autofahrt nichts mehr im Wege.