



FORD TOURNEO CUSTOM DAS RAUMWUNDER MIT HECKEINSTIEG ZUR BEFÖRDERUNG VON BIS ZU 9 PERSONEN

Der Ford Tourneo Custom ist ein wahres Raumwunder. Bereits als üblicher 9-Sitzer bietet er eine Menge Platz und Raum für Möglichkeiten. Diesen haben wir durch unsere individuellen Fahrzeugumbauten genutzt und verschiedene Varianten zum Transport von Fußgängern und Rollstuhlfahrern kombiniert.

Durch den Heckausschnitt ermöglichen wir den Einbau einer klappbaren Rampe mit einem durch uns entwickelten Zwischenboden, der es erlaubt, dass man mit seinem Rollstuhl barrierefrei bis direkt in die 2. Reihe fahren kann und somit hinter dem Beifahrer Platz nimmt. Ein zweiter Rollstuhlfahrer gelangt über die Rampe in den hinteren Teil des Fahrzeugs. In dieser Variante ist es möglich 5 Fußgänger und 2 Rollstuhlfahrer bequem im Fahrzeug unter zu bringen.

Sollte kein Rollstuhl mitgenommen werden, klappt man nach Bedarf die Rampe einfach nach innen und gewinnt somit eine große Ladefläche. Zudem lässt sich der Ford Tourneo Custom jederzeit mit nur wenigen Handgriffen wieder in einen klassischen 9-Sitzer verwandeln.

UMBAUTEN IM DETAIL

VOM HECKAUSSCHNITT BIS TRANSPORTMÖGLICHKEITEN



ZWISCHENBODEN

Durch unseren selbstentwickelten Zwischenboden gelingt es problemlos ohne lästige Kanten barrierefrei mit dem Rollstuhl in die 2. Reihe vorzufahren und hinter dem Beifahrer Platz zu nehmen. Bei Nichtbenutzung wird der Zwischenboden mühelos über zwei Rollen entnommen.



HECKAUSSCHNITT

Technische Daten (Angaben gerundet)

- Breite: 81cm
- Tiefe: 131cm
- Innenhöhe: 145cm
- Sitzhöhe: 135cm (in 2. Reihe)
- Rampenlänge: 125cm
- Einfahrtshöhe: 160cm

Einteilige, leichte Rampe mit Stoßdämpferunterstützung.

- Rampenbreite: 77 cm
- Tragfähigkeit: 300kg

Originaler Kraftstofftank bleibt erhalten.



RAMPE & LADEFLÄCHE

Auf Wunsch erhält man eine nach innen klappbare Rampe. Zum Einstieg wird diese mit nur wenigen Handgriffen nach außen geklappt.

Wenn jedoch kein Rollstuhl befördert wird, entsteht durch einfaches Wiederumlegen der Rampe eine ebene Fläche die voll belastbar ist.

PERSONENSICHERUNG

Die im Rollstuhl zu befördernden Personen werden im Ford Tourneo Custom über 4 Retraktoren, einem Schulterschräggurt und einem Beckengurt gesichert. In 2. Reihe sowie im Heck.

