



VOLKSWAGEN ID.3

FÜR SELBSTFAHRER MIT ROLLSTUHLVERLADESYSTEM, HANDGERÄT FÜR GAS & BREMSE, MULTIFUNKTIONSLENKRADDREHKNAUF UVM.

Elektromobilität für Selbstfahrer mit Handicap ist für uns inzwischen selbstverständlich und gehört zu unserem normalen Umbaualltag dazu. Neben den inzwischen unzähligen Elektrofahrzeugen unterschiedlichster Marken und Modellen, zählt der Volkswagen ID.3 zu einem der am häufigsten von unseren Kunden angefragten E-Fahrzeugen.

Diesen Volkswagen ID.3 haben wir bedarfsgerecht mit einem Rollstuhlverladesystem für Aktivrollstühle, einem Handgerät für Gas und Bremse, einem Multifunktionslenkraddrehknopf, einer Pedalabdeckung, sowie einer Gurtrolle, zum bequemen Öffnen und Schließen des Kofferraums, ausgestattet. Dank dieser Umbaumaßnahmen konnten wir unserem Kunden seine selbstständige Mobilität verwirklichen und darüberhinaus den Wunsch nach einem zukunftsweisenden Elektromobil erfüllen.

Falls auch Sie sich für ein auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Elektrofahrzeug interessieren, kontaktieren Sie unsere Fachberater jederzeit sehr gerne!

ALLE UMBAUTEN IM DETAIL

SELBSTFAHRERLÖSUNG MIT AKTIV-ROLLSTUHLVERLADUNG



Dieser **Volkswagen ID.3** ist mit einem **Rollstuhlverladesystem für faltbare Aktivrollstühle** ausgestattet. Als Selbstfahrer genießen Sie jederzeit Ihre selbstständige Mobilität. Selbstverständlich muss Ihr Aktivrollstuhl Sie überall hin begleiten. Die entsprechende Verladung soll dementsprechend einfach und bequem von der Hand gehen und Ihre alltägliche Nutzung des Fahrzeuges erleichtern.

Das ist mit dem **Ladeboy S2** gewährleistet. Sie positionieren Ihren zusammen gefalteten Aktivrollstuhl vor dem Verladesystem und per Tastendruck auf der dazugehörigen Fernbedienung wird der Verladevorgang im Nu ausgelöst. Alternativ zur Fernbedienung befindet sich in leicht erreichbarer Nähe ein zusätzlicher Schalter. Ist der Rollstuhl sicher verstaut, schließt die modifizierte Schiebetür automatisch. Der Ladeboy hat eine maximale Traglast von bis zu 20 kg.



Das **Zug-Druck-Handgerät** zum Beschleunigen und Abbremsen des Fahrzeuges mit der Hand. Ziehen bedeutet Gas geben und nach vorne Drücken des Hebels verringert die Geschwindigkeit.



Der **Multifunktionslenkrad-drehknopf (MFD)** zum leichten und sicheren Lenken mit nur einer Hand. Gleichzeitig werden die wichtigsten Sekundärfunktionen, wie z.B. Blinken, Hupen, Betätigen der Scheibenwischer usw. über die Tasten reguliert.



Die **Gurtrolle** ermöglicht das einfache Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels aus sitzender Position heraus.



Automobile Sodermanns - Reha-Mobilitätszentrum-NRW

Auf dem Taubenkamp 12 | 41849 Wassenberg

Telefon: +49 2432 - 933 890 | Telefax: +49 2432 - 933 891 9

info@autohaus-sodermanns.de

Kontakt einfach & bequem
per Whatsapp.

QR-Code scannen & los!



www.sodermanns-umbau.de